

הפעילות המיטבית הזמינה (BAT) לריקון שקי אריזה של 20-25 ק"ג המכילים תוספים לפולימרים

1

הפעל את מערכת האוורור. יש להניח את השק מתחת או ליד מערכת האוורור, מעל מגלש פריקה או פתח מיילוי אחר.



2

יש להניח את השק כך שפיית ההזנה שלו פונה אל המפעיל. חתוך את השק בצד שממול לצד בו נמצאת פיית ההזנה.



3

לריקון השק, סובב את השק כך שהצד החתוך יהיה כלפי מטה.



4

נער חזק את השק.



5

שים לב למיקום פיית ההזנה: מכיוון שהחתך בצד הנגדי, הפייה מלאה באבקה. רוקן בעדינות תוך תשומת לב לחלקיקים מרחפים.



6

בעודך ליד פתח המילוי (באיזור המנדף), גלגל את השק לסילוק האוויר הכלוא בתוכו.



7

יש לדאוג לקפל את השק הריק בזהירות, ולהכניסו לתוך שק אחר המיועד לסילוק. יש לסגור טוב את השק החיצוני אחרי הכנסת השקים המשומשים ולשמור אותו סגור עד להכנסת שקים נוספים.



8

כאשר השק החיצוני מלא, יש לסגור ולאטום את השק ולשים אותו במכולה שמיועדת לפינוי הולם כגון לאתר פסולת מבוקר או למתקן שריפה מבוקר.



For further information:

Contact the VECAP Product Steward at info@vecap.info or visit www.vecap.info

VECAP is a voluntary initiative of member companies of the European Flame Retardants Association (EFRA) together with the industry's global organisation, the Bromine Science and Environmental Forum (BSEF).