



הפעילות המיטבית הזמינה (BAT) לריקון שקי אריזה של 500-1000 ק"ג המכילים תוספים לפולימרים

2

פתח את הסגר התחתון של שק.



1

יש לוודא שמערכת האוורור פועלת. לאחר מכן להציב את שק האריזה הגדול מעל המשפך.



4

השק אמור להתרוקן מהחומר בגרביטציה.



3

הדק את השק למשפך למניעת שפיכה של החומר.



6

נער בחוזקה, ולפי הצורך, את כול ארבעת הפינות של השק להפחתת שאריות בשק.



5

משוך מעט כלפי מעלה את השק.



יש לדאוג לקפל את השק הריק בזהירות, ולהכניסו לתוך שק אחר המיועד לסילוק. יש לסגור טוב את השק החיצוני אחרי הכנסת השקים המשומשים ולשמור אותו סגור עד להכנסת שקים נוספים. כאשר השק החיצוני מלא, יש לסגור ולאטום את השק ולשים אותו במכולה שמיועדת לפינוי חולם כגון לאתר פסולת מבוקר או למתקן שריפה מבוקר.

