



NEJLEPŠÍ POSTUP

vyprazdňování pytlů obsahujících 20 – 25 kg aditiva do polymeru



1

Ujistěte se, že běží ventilace.
Upevněte big bag nad výsypku.



2

Otevřete dolní uzávěry,
Na opačné straně než je plnicí
hrdlo pytel rozřízněte.



3

Upevněte okraje pytle
k násypce, aby nedošlo
k úniku obsahu.



4

Vlivem zemské tíže by se měl
pytel sám vyprázdnit.



5

Pytel natáhněte mírným
nadzdvihnutím.



6

Prudkým protřepáním všech
čtyř rohů minimalizujte zbytky
materiálu uvnitř pytle.

Překládáním zmenšete rozměry prázdného pytle a v této podobě jej uložte do jiného sáčku, s nímž jej zlikvidujete. Tento sáček, pokud jej využíváte opakovaně, musí být mezi vkládáním pytlů vždy uzavřen. Po zaplnění sáčku využívaného k ukládání prázdných pytlů jej dobře uzavřete, zabezpečte proti otevření a odložte do nádoby na odpad, aby byl správně zlikvidován, například ve spalovně nebo na řízené skládce.