



# LA MIGLIORE TECNICA DISPONIBILE per lo svuotamento di sacchetti contenenti 500-1000 kg di additivi a base di polimeri



**1**

Accertare che il sistema di ventilazione funzioni.

Montare il sacchetto grande sopra la tramoggia.



**2**

Aprire le chiusure inferiori.



**3**

Fissare il sacchetto alla tramoggia per impedirne il rovesciamento.



**4**

Il prodotto dovrebbe scaricarsi tramite la gravita'



**5**

Allungare il sacchetto sollevandolo leggermente.



**6**

Agitare vigorosamente i quattro angoli del sacchetto secondo necessita' per ridurre al minimo i residui.



Fare attenzione che l'imballaggio vuoto sia avvolto con cura e sia imballato in un altro sacchetto per lo smaltimento. Chiudere saldamente il sacchetto dopo ogni utilizzo. Una volta pieno, chiudere e sigillare il sacchetto esterno e collocarlo in un contenitore di spedizione per l'adeguato smaltimento, quale l'incenerimento o l'interramento controllato.