

BESTE TECHNIEKEN voor het leegmaken van 500-1000 kg zakken met polymeeradditieven



1

Ga na of het ventilatiesysteem
in bedrijf is.

Bevestig de grote zak boven
de hopper.



2

Open de sluitingen
onderaan.



3

Zet de zak vast op de hopper
om morsen te voorkomen.



4

Door de zwaartekracht in
bedrijf is het product uit
de zak.



5

Til de zak iets op zodat
hij wordt uitgerekt.



6

Schud de vier hoeken van
de zak grondig om zo weinig
mogelijk resten achter
te laten.

De lege verpakking moet zorgvuldig worden opgevouwen en in een andere zak worden geplaatst, die later zal worden afgevoerd. Sluit deze zak na ieder gebruik stevig. Wanneer hij vol is, dient de buitenste zak verzegeld en in een transportverpakking geplaatst te worden, zodat hij naar behoren kan worden afgevoerd naar bijvoorbeeld een verbrandingsinstallatie of een gecontroleerde stortplaats.