



MEJOR TÉCNICA DISPONIBLE para vaciar bolsas de aditivos de polímeros de 500-1000 kg



1

Asegúrese de que el sistema de ventilación está en marcha.
Coloque la bolsa grande sobre el embudo.



2

Abra los cierres en la parte inferior de la bolsa.



3

Conecte la bolsa al embudo para evitar derrames.



4

El producto saldrá por gravedad.



5

Alargue la bolsa subiéndola ligeramente.



6

Agite enérgicamente las cuatro esquinas de la bolsa a fin de reducir la cantidad de residuo.

Procure doblar y guardar el envase vacío en otra bolsa para su evacuación. Cierre la bolsa firmemente entre dos usos. Una vez llena, cierre y selle la bolsa exterior y colóquela en un contenedor para evacuarla debidamente, por ejemplo mediante incineración o vertido en un vertedero controlado.