



The Voluntary Emissions Control Action Programme



# MEJOR TÉCNICA DISPONIBLE para vaciar bolsas de aditivos de polímeros de 500-1000 kg



**1**

Asegúrese de que el sistema de ventilación está en marcha. Coloque la bolsa grande sobre el embudo.



**2**

Abra los cierres en la parte inferior de la bolsa.



**3**

Conecte la bolsa al embudo para evitar derrames.



**4**

El producto saldrá por gravedad.



**5**

Alargue la bolsa subiéndola ligeramente.



**6**

Agite energicamente las cuatro esquinas de la bolsa a fin de reducir la cantidad de residuo.

Procure doblar y guardar el envase vacío en otra bolsa para su evacuación. Cierre la bolsa firmemente entre dos usos. Una vez llena, cierre y selle la bolsa exterior y colóquela en un contenedor para evacuarla debidamente, por ejemplo mediante incineración o vertido en un vertedero controlado.



Para más información:

Contacte con el Encargado de Producto de VECAP a través de [info@vecap.info](mailto:info@vecap.info) o visite [www.vecap.info](http://www.vecap.info)

VECAP es una iniciativa voluntaria de las compañías afiliadas a la Asociación Europea de Retardantes de Llama (European Flame Retardants Association - EFRA) junto con la organización global del sector, el Foro Científico y Ambiental del Bromo (BSEF).