



# EN İYİ MEVCUT TEKNİK

## Polimer katkı maddesi içeren 500-1000 kg'lık poşetleri boşaltmak için



1

Havalandırma sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Büyük poşeti Haznenin üstüne monte edin.



2

Arka kapakları açın.



3

Dökülmeyi önlemek için poşeti hazneye sağlam olarak yerleştirin.



4

Ürün çekim ile boşaltılmalıdır.



5

Poşeti hafifçe kaldırarak uzatın.



6

Kalıntıları en aza indirmek için poşetin dört köşesini de kuvvetlice silkeleyin.

Boş poşetlerin düzgünce katlanmasına ve imha etmek için başka bir poşetle paketlenmesine dikkat edin. Kullanım arasında poşeti sıkıca kapatın. Doldurduktan sonra, dıştaki poşeti kapatın ve mühürleyin. Yakma ya da kontrollü çöp gömme gibi uygun şekillerde imha edilmek üzere bir taşıma konteynerine yerleştirin.