



The Voluntary Emissions
Control Action Programme



MEJOR TÉCNICA DISPONIBLE

para vaciar bolsas de aditivos de polímeros de 20-25 kg



1

Arranque el sistema de ventilación.
Coloque la bolsa debajo o junto al sistema de ventilación sobre la boca de descarga u otra apertura de llenado.



2

Coloque la bolsa de modo que el pico de llenado quede frente al operador.
Corte la bolsa del lado del pico de llenado.



3

Gire la bolsa con el corte hacia abajo para vaciarla.



4

Agite la bolsa energícamente.



5

Fíjese en el pico: de cortarse la bolsa al otro lado, el pico de llenado quedará lleno de producto.
La campana de extracción deberá tener el tamaño adecuado para aspirar el polvo fino.



6

Siempre junto a la apertura de ventilación, enrolle la bolsa a fin de evacuar el aire atrapado.



7

Procure doblar y guardar el envase vacío en otra bolsa para su evacuación. Cierre la bolsa firmemente entre dos usos.



8

Una vez llena, cierre y selle la bolsa exterior y colóquela en un contenedor para evacuarla debidamente, por ejemplo mediante incineración o vertido en un vertedero controlado.