



The Voluntary Emissions  
Control Action Programme



# EN İYİ MEVCUT TEKNİK Polimer katkı maddesi içeren 20-25 kg'lık poşetleri boşaltmak için



1

**Havalandırma sistemini çalıştırın.**

Poşeti, havalandırma sisteminin altına veya yanına, boşaltma oluğunun üstüne ya da diğer bir doldurma açıklığına yerleştirin



2

**Poşeti operatörün karşısında kalan doldurma memesine yerleştirin.**

Poşeti doldurma memesinin karşısındaki kısımdan kesin.



3

**Poşeti boşaltmak için kesik kısmı aşağı gelecek şekilde çevirin.**



4

**Poşeti kuvvetli bir şekilde silkeleyin.**



5

**Memeye dikkat edin: poşet ters taraftan kesilirse, doldurma memesi ürünle dolacaktır.**

Davlumbaz, iyi bir şekilde toz tutmasına yetecek boyutta olmalıdır.



6

**Havlandırmanın kenarı açıkken, sıkışan havanın tamamını boşaltmak için poşeti yuvarlayın.**



7

**Boş poşetlerin katlanmasına ve imha etmek için başka bir poşetle paketlenmesine dikkat edin. Kullanım arasında poşeti sıkıca kapatın.**



8

**Doldurduktan sonra, dıştaki poşeti kapatın ve mühürleyin. Yakma ya da kontrollü çöp gömme gibi uygun şekillerde imha edilmek üzere bir taşıma konteynerine yerleştirin.**